

普蓝德 Zigbee 密码锁功能说明

一、初始状态

初始状态，可使用 123456 体验密码开门，当门锁配网后，123456 体验密码自动失效

二、配网方法

A) 门锁处于未配网状态的配网方法：

方法一：密码 00#1472365#，触发配网

方法二：密码 00#14723651472365#，触发配网

方法三：刷开门卡，触发配网

方法四：刷开门卡，紧接着转钥匙开门 5 秒，触发配网

方法五：按处于按键板这端的配网按键进行配网，按住 6 秒左右，触发配网

B) 门锁处于已配网状态的强制配网方法：

方法一：密码 00#14723651472365#，触发强制配网

方法二：刷开门卡，紧接着转钥匙开门 5 秒，触发强制配网

三、功能说明

A) 密码功能

本期密码功能分为管理密码、应急密码、临时密码。

管理密码：共 1 组，密码长度为 6 位，永久有效。在门锁配网时，由云端自动下发给门锁，在 App 中不显示密码内容且不会自动发短信给用户，用户可在 App 中进行修改和获取密码。

应急密码：共 1 组，密码长度为 6 位，永久有效。在门锁配网时，由云端自动下发给门锁，在 App 中不显示密码内容且不会自动发短信给用户，用户可在 App 中进行修改和获取密码。

临时密码：共 10 组。用户可在 App 中添加。密码值、时效信息、密码名称、用户接收手机号都可在 App 中设置。其中时效信息，可以简单设置开始时间和结束时间，也可设置重复周期功能，可设置周几的几点到几点有效。

密码解锁上报：管理密码、应急密码、临时密码解锁都会上报，且会上报**门被打开**。

密码试错告警：密码连续错误 5 次，会上报密码试错告警。

B) 远程开门

远程开门有远程开门开关，在设置菜单中设置，开启后用户可使用远程开门功能。

远程开门开关启用后，在首页长按门锁图标，可执行远程开门。

远程开门成功后，上报远程手机解锁和门被打开。

C) 其它功能

卡解锁：门锁刷卡开门，上报卡片解锁，无法区分卡类型和卡 ID。

反锁功能：能检测到反锁舌的压入或弹出，反锁开启时上报反锁，反之上报未反锁。

锁舌检测：能检测到斜舌的压入或弹出，压入时上报锁舌事件。

假锁告警：当斜舌被压入操作 5 秒后，会上报假锁报警。

电池电量：每次开门都会上报电池电量。

电量告警：当电池电量低于 4.8V（20%）时，会上报电量不足，会有声音提示。