涂鸦门锁ZigBee配网说明

一. 配网卡

1) 打开"门锁软件",工号 admin 进入主菜单,选择"门锁设置"(如图 1-1)

欢迎使用普蓝德智能门锁管理软	《件新MF2021版本服务电话: 153	61606999 www.pldpro.com 4	00-9265-111
	欢迎	使用	
an 1	普蓝德智能的]锁管理软件	En ce
	Constitution of the second	<u>A</u>	Ren 10
👔 前日	台接待发卡	金房	间定义
្រី	门锁设置	an a	用的开门卡
	系统维护	〕各種	钟报表
×	is o M	普蓝德智能)	〕锁管理软件
操作员	Admin	后本信息	[M1]

图片 1-1

2) 进入后选择"授权卡",按"F5"键出来"配网卡"放置房卡到发卡机上发卡即可 (如图 1-2)

🎀 门锁设置				\times
正常设置	授权卡-			
1 授权卡] 持卡人			
「扩展设置				
22 设置房号	↓			
🕄 设置时钟]			
G 设置组号	「「「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「」「」」「」」「」」「」」「」」	ŧ		
× 返回凶		~	发卡	
一操作说明————————————————————————————————————	〔"嘀嘀"两声	表示授权成功	。然后用 本房	涧的"客人
	间	状态	持卡人	备注
				(Memo)
	またF5			>
HDMJTF, D	BIX D			

图片 1-2

二. APP 配置 (选配涂鸦智能 WIFI, 现仅支持 2.4G 频段 WIF)

1) 在 App store 或应用商店搜索"涂鸦智能"下载安装。 用手机号注册并登录。



2)选择"首页",点击"添加设备"(如图 2-1)



图片 2-1

3)选择"网关中控"(如图 2-1),然后选择"有线网关 ZigBee"(如图 2-2)

手动添加	■ 自动发现	8
	网关	
无线网关 (Zigbee)	有线网关 (Zigbee)	双联网关 (Zigbee)
多功能网) (Zigbee)	无线网关 (苗牙)	多功能网关 (BLE)
(1.9000)	((see)
插座网关 (BLE)	多模网关 (BLE+Zigbee)	有线网关
	路由器	
路由器 (网关版)		
	配件	
•		
图片	2-1	

确保网络正常,根据提示按照步骤加入网关(长按复位键5秒,确保两个绿灯常亮)





4) 搜索添加完成后(如图 3-4、3-5),选择添加完成的"ZigBee 门锁"(如图 3-6) 进行校验是否能远程开门,正常使用,



5)测试开门(如图 4-1),

注意事项: 1. 立马添加的设备需要等待电量百分比(如图 4-2)完全显示才可开门; 2. 配 网卡重复刷会触发 ZigBee 门锁再次重复配网导致离线





图片 4-1



三. 功能

- 1、 远程开锁
- 2、 远程开锁上报
- 3、刷卡开锁上报
- 4、 密码解锁上报
- 5、电量上报
- 6、电量不足上报
- 7、 假锁上报
- 8、 反锁上报